Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
NP	D. Menu / Top
Recall	Back / Return
PS	Text / Goto
Spectrum	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold
Zoom	Zoom / Size
3D	Picture / Format
Search	Red / Netflix / Search
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Setup	Setup / OPT /
L/R Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Up	Up
Right	Right
Enter	OK
Down	Down
PBC Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Title	TITLE SOUND Sound / Title		
Slow	SHIFT + SLOW Play / Shift +		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Return	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
Prog	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		