Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PWR	PWR	PWR	Power
TV/Rad	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Opt	Red/Opt	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A/V+	Green/A/V+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Fav	Yellow/FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-Z	Blue/A-Z	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
A-B	A-B	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
JUMP	Jump	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SWAP	Swap	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MOVE	Move	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		