| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| FAV | SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch |
| Recall | FAV PRE-CH Pre Ch |
| Game | APP MEDIA Media |
| Auto | HOME SMART Smart |
| Info | DISPLAY INFO Info |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu | TOP MENU MENU Menu |
| EPG | GUIDE Guide |
| Exit | CLEAR EXIT Exit |
| Up / CH + / I < | Up |
| Down / CH - / >> | Down |
| Right / Vol + | Right |
| Left / Vol - | Left |
| OK | OK Ok |
| Up / CH + / I < | I << |
| Down / CH - / >> | >>I |
| Up / CH + / I < | + CH Ch + |
| Down / CH - / >> | CH – Ch - |
| Left / Vol - | VOL – Vol - |
| Right / Vol + | + VOL Vol + |
| Red / Zoom | A Red |
| Green / Lan/Audi | B Green |
| Yellow / Play/Pause | C Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Blue / Text | D | Blue | | |
| ZOOM | Red / Zoom | ZOOM | Eject | | |
| LAN/AUDIO | Green / Lan/Audi | SOUND DUAL | Dual | | |
| PLAY/PAUSE | Yellow / | PLAY MODE | Play | | |
| PLAY/PAUSE | Yellow / | II | Pause | | |
| TEXT | Blue / Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| TV/RADIO | << / Tv/Radio | << | << | | |
| TV/RADIO | << / Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| SUBTITLE | >> / Subtitle | >> | >> | | |
| SUBTITLE | >> / Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |