Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
Call	Pre Ch	-/--/---	Guide
Mute	Mute	QV	Smart
Source	AV	TV Menu	Menu
P. Mode	Shift + Format	TV / Text	Text
S. Mode	Shift + Dual	Mix	Media
I / II	Dual	Call	Back
Sleep	Sleep	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	V +	Vol +
6	6	V -	Vol -
7	7	P +	Ch +
8	8	P -	Ch -
9	9	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
HOLD	Hold	II	Pause		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit		