| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| I-II | I / II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -- | -- | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| P<P | P<P | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| P | P + | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| P | P + | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Right | | Right |
| P | P - | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH- / |
| P | P - | CH PAGE | CH- / Page- |
| VOL | Vol - | VOL | Vol- |
| VOL+ | Vol + | VOL | Vol+ |
| SOUND | Red / Sound | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PICTURE | Green / Picture | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| FEATURE | Yellow / Feature | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| INSTALL | Blue / Install | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear |
| Hold | HOLD — Stop / Hold |
| Help | SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle |
| Index | OK — OK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |