Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH. LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Down	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
REC.LIST	Rec. List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	I<<	I<< / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format	<<	<< / Tune-
Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Index	ANGLE INFO — Info / Angle		
Reveal	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Subpage	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop / Hold		