Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
EQUALIZZATORE	Equalizzatore	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SOTTOTITOLI	Sottotitoli	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RICERCA	Ricerca	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANC	Canc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITOLO	Titolo	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
PROGRAMM	Programm	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAL/NTSC	PAL/NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIGEST	Digest	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
VOL+	Vol +	VOL+	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
RIPETI	Ripeti	RETURN BACK	Back / Return		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
F.RWD	<</ F. RWD	TUNE-	<< / Tune-		
F.FWD	F. FWD/ >>	TUNE+	>> / Tune+		
SKIP-	I<< / Skip-	PRESET-	I<< / Preset-		
SKIP+	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		