Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
PRE-CH	Fav / Marker / PC
0	0
List	Smart / List
Vol +	Vol +
[i]	Info / Angle
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
☼	D. Menu / Top
P-	CH- / Page-
Home	Menu / Home
Up	Up
=	Setup / OPT /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Input	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
Lang	Audio / Lang I/II
Subt.	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		