Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI		Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	Pre-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH. List		Shift + Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Shift + Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Family Story	Family Story	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SUPPORT	Support	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
⏮/◀◀	⏮/◀◀	TUNE- ◀◀	◀◀ / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭/▶▶	⏭/▶▶	TUNE+ ▶▶	▶▶ / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		