Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
SELECT DVD	DVD	HOME SMART	Smart
HDD	HDD	APP MEDIA	Media
INPUT SEL	Input Sel	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
COPY	Copy	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SKIP	I<<		I<<
SKIP	>>I		>>I
REW	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Pause		Pause
F.F	>>		>>
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DTV/ ANALOG	DTV/Analog	PICTURE FORMAT	Format
PROG	Prog+	CH	Ch +
PROG	Prog-	CH	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Disc Menu	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Title Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBTITLE	Red/Subtitle	A	Red
REC MODE	Green/Rec	B	Green
ALT	Yellow/ALT	C	Yellow
FAV LIST	Blue/FAV List	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO MARKER	Marker/Tv/Radi	ECO 3D	3D
TIMER REPEAT	Repeat/Timer	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC PAUSE TIME SHIFT	Rec Pause/Time Shift	SHIFT +	Shift + Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV STANDBY/ON	Tv Standby/ On		Power		
INPUT SEL.	I nput Sel	TIMER AV	AV		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE	Tv Mut e	MUTE	Mut e		
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
PROG	Pr og+	CH +	Ch +		
PROG	Pr og-	CH −	Ch -		