Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	HOME SMART	Smart
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P	P +	+ CH	Ch +
	P -	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	TTX / MIX	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	Red / P. Mode	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P.MODE	Red / P. Mode	PICTURE FORMAT	Format		
S.MODE	Green / S. Mode	B	Green		
S.MODE	Green / S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
STILL	Yellow / Still	C	Yellow		
STILL	Yellow / Still	II	Pause		
P.SIZE	Blue / P. Size	D	Blue		
E.SAVING	E. Saving	ECO 3D	3D		
P.SIZE	Blue / P. Size	SEARCH TV/R	TV/R		
PIP	Hold / PIP	■	Stop		
SOURCE	[≡◊] / Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
DUAL I-II	Dual I-II	SOUND DUAL	Dual		
SRS	SRS	AD SUBT	Subt		
P	P + (green)	SHIFT + + CH	Shift + Ch +		
P	P - (green)	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
POSITION	Size / Positi	ZOOM ⏏	Eject		