Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
DIMMER	Dimmer	ECO 3D	3D
BD	BD	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
AUX	Aux	APP MEDIA	Media
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY- 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY+ 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	I<<		I<<
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
PAUSE	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
V-SOUND	V-Sound	SETTINGS OPT	Options
TUNING /CH	Tuning/CH +	+ CH	Ch +
TUNING /CH	Tuning/CH -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	DISPLAY INFO Info
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK Ok
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
PopUp Menu / Title Menu	DISC NAV LIST List
Disc Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
PIP	TIMER AV AV
Marker / Tuner Memory	FAV PRE-CH Pre Ch
Mo/St	SEARCH TV/R TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT A-B Repeat A-B	REPEAT TEXT Text
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
CANCEL Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep
SLOW Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
DSP DSP	PICTURE FORMAT Format