Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	HDMI	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	CH. List	DISC NAV LIST	List
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Hub	APP MEDIA	Media
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
Family Story	Family Story	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL I-II	Dual I-II	SOUND DUAL	Dual
SUPPORT	Support	ECO 3D	3D
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt	AD SUBT	Subt
<<	<<	<<	<<
I <<	I <<	I <<	I <<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
>>I	>>I	>>I	>>I
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung