Mandis shop

Samsung AH81-11699A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Surround	Subt
Standard	Dual
Bass Up	Ch +
Bass Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
D.In	Blue
AUX	Red
USB Random	Green
Bluetooth Pair	Media
Bluetooth	Smart
USB ↔	Yellow
>>I	>>I
I<<	I<<
Play	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause