Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Exit
Stop	Stop	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Top Menu	D. Menu
Auto/Track	Smart	Progr.	Back
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Next	>>I
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	Prev.	I <<
Pause	Pause	1	1
Zoom	Eject	2	2
Display	Info	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
Random	3D
Lang	Dual
Shuffle	TV/R
9	9
+10	Guide
Np	Media
Audio	Shift + Dual
0	0
Karaoke/Step	Shift + Pause
Record	Rec
Resume	Shift + Play
Rewind	<<
F. Forward	>>
Angle	Format
Play	Play
C/CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mark	Shift + 7
Digest	Shift + Guide