Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CH.SCAN	CH Scan/▲[=o]	LIST SMART	Smart / List
PRE-CH	PRE-CH/[=o]▼	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HELP	?/Help	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left		Left
	Up		Up
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH P	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=i]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[=_]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[=♦]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[=◊]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
	[=x]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	[=+]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[=o]	RETURN BACK	Back / Return		
P.STD	P. STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		