Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	6	6
Mute	Mute	7	7
Lang	Dual	8	8
Tv/ Radio	TV/ R	9	9
Dev. List	Smart	0	0
Info	Info	Up/ CH+	Up
Exit	Exit	Down/ CH-	Down
Recall	Back	Right	Right
FAV	Pre Ch	Vol +	Vol +
Menu	Menu	Left	Left
EPG	Guide	Vol -	Vol -
Text	Text	Enter	Ok
1	1	Stop	Stop
2	2	Play	Play
3	3	Pause	Pause
4	4	Rec	Rec
5	5	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>				
	I <<		I <<				
	>>I		>>I				
PAGE UP	Page Up	CH +	Ch +				
PAGE DOWN	Page Down	CH −	Ch -				
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media				
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
FILELIST	Filelist	SETTINGS OPT	Options				
GOTO	Goto	TIMER AV	AV				
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text				
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format				
AUTO	Auto	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				