| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| LIB. | LI B | DISC NAV LIST | Li st |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| | << | | << |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pause | | Pause |
| | St op | | St op |
| TIMERS | Ti mer s | PROG SLEEP | Sl eep |
| GUIDE | Gui de | -/-- GUIDE | Gui de |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| INFO | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| PR + | PR+ | + CH | Ch + |
| – PR | PR- | CH – | Ch - |
| VOL + | VOL+ | + VOL | Vol + |
| – VOL | VOL- | VOL – | Vol - |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| P◂P | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SUBT. | SUBT. | AD SUBT | Subt |
| FAV. | FAV. | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| PIP- | PIP- | APP MEDIA | Media |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| WIDE | WIDE | PICTURE FORMAT | Format |
| PIP+ | PIP+ | HOME SMART | Smart |
| SWAP | Swap | SETTINGS OPT | Options |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |