| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Internet | Smart / List | Sleep | Sleep / Timer |
| Power | Power | 1 | 1 |
| Rec | Rec / Rec Mode | 2 | 2 |
| Play | Play / Slow | 3 | 3 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 4 | 4 |
| Stop | Stop / Hold | 5 | 5 |
| I<< | I<< / Preset- | 6 | 6 |
| << | << / Tune- | 7 | 7 |
| >> | >> / Tune+ | 8 | 8 |
| >>I | >>I / Preset+ | 9 | 9 |
| Screen | Picture / Format | Source | AV / Input / RDS |
| Lang | Audio / Lang I/II | 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Swap | D.Menu / Top |
| Presets | Setup / OPT / | Menu | Menu / Home |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Mute | Mute / Dimmer |
| Text | Text / Goto | PR+ | CH+ / Page+ |
| FAV | Fav / Marker / PC | Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Back | Back / Return | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Multimedia | Display / Media | | |
| My Button1 | Shift + 1 | | |
| My Button2 | Shift + 2 | | |
| Info | Info / Angle | | |