| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P.INFO | P. Info | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ATV | ATV | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| DTV | DTV | LIST SMART | Smart / List |
| SAT | SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| RADIO | Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| SOURCE | Power Source | SHIFT + | Shift + Power |
| | << Source | TUNE- | << / Tune- |
| | Play Source | SLOW | Play / Slow |
| | >> Source | TUNE+ | >> / Tune+ |
| OPTION | Option Source | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| REC | Rec Source | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC STOP | Rec Stop | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop Source | HOLD | Stop / Hold |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| I/II/I+II | I/II/I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [◁ ▷] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| AV MODE | AV Mode | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| ECO | Eco | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Text | GOTO TEXT — Text / Goto | Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Vol - | VOL — Vol - | Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| PR- | CH PAGE — CH- / Page- | Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Control | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top | Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Menu | HOME MENU — Menu / Home | | |
| EPG | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| End | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| Down | Down | | |
| Back | RETURN BACK — Back / Return | | |
| [...] | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| [≡?] | SURROUND — Eject / Surround | | |
| [≡o] | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| [≡+] | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / Hold | | |