Mandis shop

Sharp RRMCGA138WJSA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
KEYSTONE	Keystone	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
UNDO	Undo	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
FORWARD	Forward	TUNE+	>> / Tune+
ENLA	Enlarge-	CH PAGE −	CH- / Page-
ARGE	Enlarge+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUTO SYNC	Auto Sync	ANGLE INFO	Info / Angle
RESIZE	Resize	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MUTE	AV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT 1	Input 1	TV 1	1
INPUT 2	Input 2	DVD 2	2
INPUT 3	Input 3	CD-STB 3	3
	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

https://remotecontrols.de/Sharp/1038-297-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCGA138WJSA.htm