Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On / Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Enter		Ok
	Video / AUX		Red
	Tuner / Band		Green
	CD		Yellow
	Tape		Blue
	>>I / Preset Up >>		Ch +
	I<< / Preset Down / <<		Ch -
	MP3 Navigation		Media
	Character		Smart
	MP3 Display		Info
	Equalizer Mode		Dual
	X-Bass		Subt
	Clock / Timer		Menu
	Clear / Dimmer		Exit
	Random CD		Back
	Pause CD		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play CD	PLAY MODE Play		
Stop CD	Stop		
MEMORY Memory CD	ECO 3D		
< Tape	<<		
Tape >	>>		
Stop Tape	SHIFT + Stop		
Rec / Pause Tape	REC MODE Rec		
DISC SELECT 1 Disc Select 1	SHIFT + 1		
2 Disc Select 2	SHIFT + 2		
3 Disc Select 3	SHIFT + 3		
4 Disc Select 4	SHIFT + 4		
5 Disc Select 5	SHIFT + 5		