Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
CD/AUX		Shift + 3	
USB		Shift + 8	
FM/DAB		Shift + 6	
BT/Pair		Shift + 1	
Info		Info / Angle	
Intro		OK	
Repeat		Green / APP / Repeat	
Shuffle		Blue / Prime Video / Random	
Stop/Mono Stereo		Stop / Hold	
Open/Close		Eject / Surround	
Vol +		Vol +	
I<<		I<< / Preset-	
Play		Play / Slow	
Pause/Scan		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Album Preset ▼		CH- / Page-	
Vol -		Vol -	
Album Preset ▲		CH+ / Page+	
1		1	
2		2	
3		3	
EQ		Subtitle / EQ	
4		4	
5		5	
6		6	
Bass		Audio / Lang I/II	
7		7	
8		8	
9		9	
Sleep/Timer		Sleep / Timer	
Dimmer		Shift + Mute / Dimmer	
0		0	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLOCK	Clock	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung