Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec. List	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Play / Pause		Play / Slow	
Play / Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
CH -		CH- / Page-	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
TV / TXT		Text / Goto	
Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear	
Reveal		Eject / Surround	
Nicam / A2		Audio / Lang I/II	
<< / Index		<< / Tune-	
>> / Hold		>> / Tune+	
I << / Size		I << / Preset-	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I / Subpage		>>I / Preset+	