Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / CH-	Ch -
Down / CH-	Down
Enter	Ok
Menu	Menu
Red / P. M	Red
Red / P. M	Format
Green / S. M	Green
Green / S. M	Shift + Dual
Yellow / FAV	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / FAV	Pre Ch
Blue / SLP	Blue
Zoom	Eject
Freeze	Pause
Blue / SLP	Sleep
DSP / CAPS	Info
Recall	Back
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	Guide		
Input	AV		
PIP	Smart		
POP	Media		
PIP-POS	Shift + Smart		
M.WIN	TV/R		
Active-WIN	Shift + TV/R		
TIMER	Shift + AV		
STEREO	Dual		
SWAP	Exit		
TEXT	Text		
MIX	Shift + Text		
HOLD	Stop		
UPDATE	Options		
REVEAL	Subt		
SIZE	Shift + Eject		