Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
SPEAKERS TV→AUDIO	Speakers Tv	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
O)))	Dual	SOUND DUAL	Dual
[...]	Subt	AD SUBT	Subt
DIMMER	Dimmer	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	SEARCH TV/R	TV/R
♥	♥	HOME SMART	Smart
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
POP UP/MENU	Pop Up/Menu	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
Up	Up	▲	Up
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Left	Left	◀	Left
SOUND MODE −	Sound Mode -	SHIFT + ◀	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sound Mode +	SHIFT + Shift + Right	TV Vol -	CH − Ch -
Home	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
I <<< / Preset -	<<< I <<<		
>>I / Preset +	>>I >>I		
←	PICTURE FORMAT Format		
· →	ECO 3D 3D		
<<< / Tuning-	<<< <<<		
>>> / Tuning+	>>> >>>		
Play	PLAY MODE ▶ Play		
Display	DISPLAY INFO Info		
Stop	■ Stop		
Pause	II Pause		
Mute	MUTE Mute		
Tv Input	TIMER AV AV		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
TV Vol +	+ CH Ch +		