Mandis shop

Sony RM-D391

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
M SCAN	M Scan	HOME SMART	Smart
FADER	Fader	MUTE	Mute
CONTINUE	Continue	SOUND DUAL	Dual
SHUFFLE	Shuffle	AD SUBT	Subt
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
TIME	Time	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
⏩	>>	⏩	>>
+ LINE OUT LEVEL	Line Out Level +	+ VOL	Vol +
LINE OUT LEVEL −	Line Out Level −	VOL −	Vol -

https://remotecontrols.de/Sony/1335-879-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-D391-145592.htm