Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	SURROUND / Eject / Surround
Tv Power	SHIFT + Power / Shift + Power
Power	Power
Stereo/mono	SHIFT + TITLE SOUND / Shift + Sound / Title
Name	RDS AV INPUT / AV / Input / RDS
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE / Shift + Mute / Dimmer
Repeat	APP REPEAT / Green / APP / Repeat
Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO / TV/Radio /
Clear	CLEAR EXIT CANCEL / Exit / Cancel / Clear
Memory	SHIFT + TOP MENU D.MENU / Shift + D.Menu / Top Menu
Time	TIMER SLEEP / Sleep / Timer
Muting	DIMMER MUTE / Mute / Dimmer
Play Mode	SLOW / Play / Slow
1	TV 1 / 1
1 TV	SHIFT + TV 1 / Shift + 1
2	DVD 2 / 2
2 TV	SHIFT + DVD 2 / Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	CD-STB 3 / 3
3 TV	SHIFT + CD-STB 3 / Shift + 3
Function	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP / Shift + Setup / OPT / Tools
Audio	LANG I/II AUDIO / Audio / Lang I/II
4	VIDEO 4 / 4
4 TV	SHIFT + VIDEO 4 / Shift + 4
5	TAPE 5 / 5
5 TV	SHIFT + TAPE 5 / Shift + 5
6	TUNER 6 / 6
6 TV	SHIFT + TUNER 6 / Shift + 6
Band	FORMAT PICTURE / Picture / Format
Angle	ANGLE INFO / Info / Angle
7	AUX-HDD 7 / 7
7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7 / Shift + 7
8	USB 8 / 8
8 TV	SHIFT + USB 8 / Shift + 8
9	BLUETOOTH 9 / 9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
Sound Field	TITLE SOUND — Sound / Title
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
>10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
>10 TV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0/10	HDMI - SAT 0 — 0
0/10 TV	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
Enter	SHIFT + OK — Shift + OK
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Vol +	+ VOL — Vol +
Vol + Tv	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Vol -	VOL − — Vol -
Vol - Tv	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
I <<	PRESET- — I << / Preset-
I << TV	SHIFT + PRESET- — Shift + I << / Preset-
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
>>I TV	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Play/Select	SHIFT + SLOW — Shift + Play /
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD — Stop / Hold
DVD Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
DVD Top Menu	HOME MENU — Menu / Home
Up	Up
DVD Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Return	RETURN BACK — Back / Return
Left	Left
OK	OK
Enter TV	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Right	Right
DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
AMP Menu	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /
Down	Down