Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
I/⏻	Power		Power
	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[>I <]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
A/B	A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
A/B	A/B	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[I]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ANALOG	Analog	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DIGITAL	Digital	TITLE SOUND	Sound / Title
THEATRE	Theatre	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		