Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	INFO [i+]/REVEAL [?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	POWER		Power
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SYNC MENU	SYNC MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	STOP	HOLD	Stop / Hold
THEATRE	THEATRE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIGITAL	DIGITAL	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANALOG	ANALOG	LIST SMART	Smart / List
	SUBTITLE [...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
GUIDE	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	/\		Up
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<		Left
	OK	OK	OK
	>		Right
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
	\/		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	TEXT [≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
+	VOL+	+ VOL	Vol+
PROG +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	VOL-	VOL –	Vol-
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	RECALL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung