Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	SURROUND Eject / Surround
Power	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
PROG +	+ CH PAGE CH+ / Page+
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
PR-	CH PAGE - CH- / Page-
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
Vol +	+ VOL Vol +
CLEAR -/--	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI - SAT 0 0
SET	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Vol -	VOL - Vol -
O)))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
INPUT SELECT Input Select	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
TV/ VIDEO Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
TIME/ TEXT Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto
SUR Sur	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
SYSTEM MENU System Menu	LIST SMART Smart / List
TITLE LIST Title List	TITLE SOUND Sound / Title
TIMER LIST Timer List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Up	Up
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	· →	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<I / ◁	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I / I>	TUNE+	>> / Tune+
VISUAL SEARCH	Visual Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SYNCHRO REC	Synchro Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CHAPTER MARK	Chapter Mark	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MARK ERASE	Mark Erase	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PROGRESSIVE	Progressive	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power Tv	⏻	Power
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1 Tv	TV 1	1
2	2 Tv	DVD 2	2
3	3 Tv	CD - STB 3	3
PROG +	Prog + Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4 Tv	VIDEO 4	4
5	5 Tv	TAPE 5	5
6	6 Tv	TUNER 6	6
–	Prog - Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7 Tv	AUX - HDD 7	7
8	8 Tv	USB 8	8
9	9 Tv	BLUETOOTH 9	9
+	Vol +	+ VOL	Vol +
CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 Tv	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Vol -	VOL –	Vol -
TV/ VIDEO	Tv/Video Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /