Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	A	Red
VIDEO	Video	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/-- Tv	-/-- GUIDE	Guide
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shift + 0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROG/ TRACKING	Prog/Tracking+	+ CH	Ch +
	Prog/Tracking-	CH −	Ch -
PROG/ TRACKING	Prog+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Prog- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTING/ ZOOM	Muting/Zoom	MUTE	Mute
MUTING/ ZOOM	Muting/Zoom Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
SURROUND	Surround	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT/ INDEX	Repeat/Index	REPEAT TEXT	Text
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
TV/ VIDEO	Tv/Video Tv	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SUBTITLE/ TIMER	Subtitle/Timer	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
REPLAY	←/Replay	C	Yellow
SKIP	→/Skip	D	Blue
<<<|	<<<|	<<
>>>|	>>>|	>>
PREV	|<<<Shuttle Prev	|<<
NEXT	>>>|/Shuttle Next	>>>	>>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
SP/LP	SP/LP	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back