Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Open/Close	Eject
Prog+	Ch +	O))	Dual
Prog-	Ch -	[...]	Subt
Vol +	Vol +	Camera	Pre Ch
Vol -	Vol -	Tv/DVD	TV/R
1	1	Time	Media
2	2	Sur	Yellow
3	3	Zoom	Shift + Eject
4	4	[+]	3D
5	5	Menu	Menu
6	6	Top Menu	Shift + Menu
7	7	Return	Back
8	8	[*]	Green
9	9	Bookmark	Red
0	0	Display	Info
-/--/Clear	Guide	Title List	List
Set	Options	Enter	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Pause	Pause
Play	PLAY MODE Play
Stop	Stop
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
←	SHIFT + Shift + Left
· →	SHIFT + Shift + Right
SEARCH MODE Search Mode	HOME SMART Smart
REC Rec	REC MODE Rec
REC MODE Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CHAPTER MARK Chapter Mark	PICTURE FORMAT Format
PICTURE MARK Picture Mark	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text
INPUT SELECT Input Select	TIMER AV AV
A-B A-B	D Blue
RANDOM Random	CLEAR EXIT Exit
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep
SET UP Set Up	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Power Tv	SHIFT + Shift + Power
1 Tv	SHIFT + 1 Shift + 1
2 Tv	SHIFT + 2 Shift + 2
3 Tv	SHIFT + 3 Shift + 3
4 Tv	SHIFT + 4 Shift + 4
5 Tv	SHIFT + 5 Shift + 5
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog- Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR -/--	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	SETTINGS OPT	Options
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Camera	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIME	Time	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUR	Sur	C	Yellow
	[+]	ECO 3D	3D
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
BOOKMARK	Bookmark	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu
Timer	Shift + AV
Top Menu	Shift + Menu
Search Mode	Smart
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Open/Close	Eject
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Chapter Mark	Format
Picture Mark	Shift + 3D
Repeat	Text
Input Select	AV
A-B	Blue
Random	Exit
Program	Sleep
Set Up	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
Prog+ Tv	Shift + Ch +
Tv/DVD Tv	Shift + TV/R
Prog- Tv	Shift + Ch -
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 Tv	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Tv	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Tv	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
CLEAR -/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Pre Ch
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Open/Close	Eject
5	5	Time	Media
6	6	Sur	Yellow
7	7	Search Mode	Smart
8	8	Zoom	Shift + Eject
9	9	[+]	3D
0	0	Title List	List
-/--/Clear	Guide	BookMark	Red
Set	Options	Display	Info
Prog+	Ch +	Timer	Shift + AV
Prog-	Ch -	Enter	Ok
Vol +	Vol +	Up	Up
Vol -	Vol -	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Return	Back
Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
[*]	Green
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
A-B	Blue
Rec	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Mode	Shift + Rec
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Picture Mark	Shift + 3D
Repeat	Text
Random	Exit
Program	Sleep
Set Up	D. Menu
Power Tv	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
5 Tv	Shift + 5
6 Tv	Shift + 6
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Tv	SHIFT + 0 Shift + 0		
-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Tv/DVD Tv	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Prog+ Tv	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
Prog - Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Set	D. Menu
Open/ Close	Eject	O))	Dual
Prog+	Ch +	[. . .]	Subt
Prog-	Ch -	Camera	Green
Vol +	Vol +	Input / Tv/ DVD	TV/ R
Vol -	Vol -	Timer	AV
1	1	Display	Info
2	2	Time/ Text	Text
3	3	[+]	Format
4	4	Title List	List
5	5	Zoom+	Blue
6	6	Zoom-	Yellow
7	7	Return	Back
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
- / - - / Clear	Guide	Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok		
Top Menu	Shift + Menu		
Menu	Menu		
· →	Shift + Ch +		
←	Shift + Ch -		
I >/ >>	>>		
<</ <I	<<		
>>I	>>I		
I <<	I <<		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		