Mandis shop

Sony RM-SR100

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power	⏻	Power
/TIMER- SET	Set Clock/Timer	TOP MENU MENU	Menu
-CLOCK/T SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
◄►	<>	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
– TUNING	I <<Tuning-	⏮	I <<
TUNING +	>>I Tuning+	⏭	>>I
ENTER	Enter	OK	Ok
– PRESET	<<Preset-	«	<<
PRESET +	>>Preset+	»	>>
D.SKIP	D. Skip	APP MEDIA	Media
►	Play MD	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
❚❚	Pause MD	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
■	Stop MD	SHIFT + ■	Shift + Stop
MD(VIDEO)	MD(Video)	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TAPE A/B	A/B/Tape	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TUNER BAND	Band/Tuner	D	Blue
CHECK	Check	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
LOOP	Loop	REPEAT TEXT	Text
FLASH	Flash	SEARCH TV/R	TV/R
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Up	▲	Up
VOL –	Down	▼	Down
MENU +	Right	►	Right
MENU –	Left	◄	Left
ON/OFF	On/Off	RETURN BACK	Back
MENU +	Menu+	+ CH	Ch +
MENU –	Menu-	CH –	Ch -

https://remotecontrols.de/Sony/1576664-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SR100-148711.htm