Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR -/--	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET	Set	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	B	Green
TV/DVD	Input/Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/ TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
SYSTEM MENU	System Menu	APP MEDIA	Media
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
CURSOR MODE	Cursor Mode	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ZOOM +	Zoom+	D	Blue
−	Zoom-	C	Yellow
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU: Shift + Menu
Menu	TOP MENU MENU: Menu
·→	SHIFT + CH +: Shift + Ch +
←	SHIFT + CH −: Shift + Ch -
I >/ >>	>>
<</ ◁	<<
>>I	>>I
I <<	I <<
Play	PLAY MODE: Play
Pause	Pause
Stop	Stop
REC DVD1	REC MODE: Rec
Rec Pause	SHIFT + Pause: Shift + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Synchro Rec	SHIFT + 1: Shift + 1
Rec Stop DVD1	SHIFT + ■: Shift + Stop
Mode Rec DVD1	SHIFT + PICTURE FORMAT: Shift + Format
Chapter Mark	HOME SMART: Smart
Input Select DVD	SHIFT + TIMER AV: Shift + AV
Mark Erase	SHIFT + APP MEDIA: Shift + Media
Progressive DVD1	PROG SLEEP: Sleep
Sur DVD1	SHIFT + REPEAT TEXT: Shift + Text
Rec DVD2	SHIFT + REC MODE: Shift + Rec
Rec Pause	SHIFT + 2: Shift + 2
Rec Stop DVD2	SHIFT + 3: Shift + 3
Rec Mode DVD2	SHIFT + 4: Shift + 4
Input Select DVD	SHIFT + 5: Shift + 5
Chapter Mark	SHIFT + 6: Shift + 6
Mark Erase	SHIFT + 7: Shift + 7
Synchro Rec	SHIFT + 8: Shift + 8
Progressive DVD2	SHIFT + PROG SLEEP: Shift + Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUR Sur DVD2	SHIFT + 9 Shift + 9		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR -/--	-/--/Clear	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET	Set	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	O))	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	Camera	B	Green
TV/DVD	Input/Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIME/TEXT	Time/Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
SYSTEM MENU	System Menu	APP MEDIA	Media
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
CURSOR MODE	Cursor Mode	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom+	D	Blue
	Zoom-	C	Yellow
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	SHIFT + TOP MENU/MENU Shift + Menu
Menu	TOP MENU/MENU Menu
· →	SHIFT + CH + Shift + Ch +
←	SHIFT + CH − Shift + Ch -
I >/ >>	>>
<<I ◁	<<
>>I	>>I
I <<	I <<
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec DVD3	REC MODE Rec
Rec Pause	SHIFT + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Stop DVD3	SHIFT + Stop Shift + Stop
Rec Mode DVD3	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Input Select DVD3	ECO 3D 3D
Chapter Mark	HOME SMART Smart
Mark Erase	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Synchro Rec	PROG SLEEP Sleep
Progressive DVD3	FAV PRE-CH Pre Ch
Sur DVD3	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text