Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power	⏻	Power
[+]	[+]	ECO 3D	3D
[i+]/[?]	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
DIGITAL	Digital	APP MEDIA	Media
ANALOG	Analog	HOME SMART	Smart
[>I<]	[>I<]	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Input	TIMER AV	AV
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
♥	♥	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung