Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	POWER DVD	⏻	Power
TV I/⏻	POWER TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏏	EJECT	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	CLEAR	CLEAR EXIT	Exit
TIME/ TEXT	TIME/ TEXT	REPEAT TEXT	Text
+	VOL + TV	+ VOL	Vol +
—	VOL - TV	VOL —	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input TV	TIMER AV	AV
PICTURE NAVI	PICTURE NAVI	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TOP MENU	TOP MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
^	^	▲	Up
<	<	◀	Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
>	>	▶	Right
v	v	▼	Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
⏮	I <<	⏮	I <<
◀◀	<- *	SHIFT + ◀	Shift + Left
▶▶	*- >	SHIFT + ▶	Shift + Right
⏭	>>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
▷	PLAY >	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	PAUSE II		Pause
	STOP		Stop
SLOW PLAY	SLOW PLAY	SHIFT + <<	Shift + <<
FAST PLAY	FAST PLAY	SHIFT + >>	Shift + >>
KEY CON	KEY CONTROL b	+ CH	Ch +
CONTROL	KEY CONTROL	CH −	Ch -
SUR	SUR	A	Red
VOCAL SELECT	VOCAL SELECT	B	Green
KARAOKE PON	KARAOKE PON	C	Yellow
APPLAUSE	APPLAUSE	D	Blue
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
	[...]	AD SUBT	Subt
	ANGLE	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung