Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I/⏻	Power	⏻	Power
VIDEO 1 VIDEO	VIDEO 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO 2 DVD/LD	DVD/LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO 2 DVD/LD	VIDEO 2	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
VIDEO 3 TV/SAT	TV / SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 3 TV/SAT	VIDEO 3	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
VIDEO 3 TV/SAT	TV / SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
PHONO AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
PHONO AUX	PHONO	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MD/TAPE CD/SACD	CD/SACD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
MD/TAPE CD/SACD	MD/TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
FN SHIFT TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1 MENU	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5 ENTER	5	TAPE 5	5
5 ENTER	Enter 2	SHIFT + OK	Shift + OK
6	6	TUNER 6	6
7 TITLE	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10 -/--	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RETURN ENTER D.TUNING	Enter	OK	OK
RETURN ENTER D.TUNING	D.Tuning	LIST SMART	Smart / List
+ D.SKIP/ CH/PRESET	D.Skip/CH/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SKIP/ CH/PRESET −	D.Skip/CH/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOUND A.F.D.	A.F.D.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FIELD 2CH/OFF	2CH / Off	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI CH/ 2CH DIRECT	MULTI CH / 2CH DIRECT	ANGLE INFO	Info / Angle
− MODE	Mode-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode+	>> / Tune+		
Muting	Mute / Dimmer		
Test Tone	Text / Goto		
Main Menu	Menu / Home		
Master Vol +	Vol +		
Menu Left	Left		
Menu Right	Right		
+	Blue / Prime Video / Random		
Master Vol -	Vol -		
-	Yellow / YouTube / Repeat		