Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject		Eject
	[i +]		Info
	Counter / Remain		Media
	Clear		Exit
	TV / Video		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input Select		AV
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Rec		Rec
	Slow		I <<
	x2		>>I
	SP / LP		Smart
	Menu		Menu
	Timer		Shift + AV
	Pause		Pause
	Up		Up
	<<		<<
	Left		Left
	OK		Ok
	Play		Play
	Right		Right
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Display		Info
	Format		Format
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Prog-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Prog+		Ch +