Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
(↔)	Audio / Lang I/II
TV	TV/Radio /
_/	Sound / Title
[#]→	Picture / Format
[.≡]	Text / Goto
[≡+]	Shift + Stop /
[≡♦]	Shift + Zoom /
[≡x]◷	Back / Return
[≡?][+]	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
[≡i]	Info / Angle
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
A/B	Shift + Yellow / YouTube /
7	7
8	8
9	9
Output	AV / Input / RDS
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Exit / Cancel / Clear
IN 123	D.Menu / Top
1-/TP Off	Fav / Marker / PC
C00	Setup / OPT /
2-/TP On	Shift + Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Prog-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	Contrast-	PRESET-: I<< / Preset-
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	Brightness-	SHIFT + ◀: Shift + Left
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	Power Down	SHIFT + ⏻: Shift + Power
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	PROGR – Prog- Down	SHIFT + CH PAGE –: Shift + CH- /
→>	MEDIA DISPLAY: Display / Media	<<	TUNE-: << / Tune-
-[<>]	◀: Left	Play	SLOW ▶: Play / Slow
[<>]+	▶: Right	>>	TUNE+: >> / Tune+
♦	SIZE ZOOM: Zoom / Size	Stop	HOLD ■: Stop / Hold
(*)	HOME MENU: Menu / Home	Pause	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
→←	LIST SMART: Smart / List		
[II··]	OK: OK		
[II··]+	▲: Up		
[...]	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Contrast+	PRESET+: >>I / Preset+		
Brightness+	SHIFT + ▶: Shift + Right		
[II··]-	▼: Down		
PROGR + Prog+ Down	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ / Page+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Down		Power
	Prog+ Down		CH+ / Page+
	Prog- Down		CH- / Page-
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	>>		>> / Tune+
	Play		Play / Slow
	<<		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power
Prog+ Down	CH+ / Page+
Prog- Down	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Down		Power
	Prog+ Down		CH+ / Page+
	Prog- Down		CH- / Page-
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung