Mandis shop

# Sony RM-X211

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OFF | Off | | Power |
| ATT | ATT | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU SOUND | Sound/Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| MENU SOUND | Sound/Menu | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MODE | Mode | LIST SMART | Smart / List |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Up/+ | | Up |
| | Left | | Left |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PTY | PTY | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down/- | | Down |
| DSPL/SCRL | DSPL/SCRL | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PAUSE 6 | 6/Pause | TUNER 6 | 6 |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

https://remotecontrols.de/Sony/10655-745-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-X211-148802.htm