Mandis shop

Sony RMT-CF15CPAD

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPERATE	Operate		Power
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE –	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Folder-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Folder+	CH PAGE +	CH+ / Page+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MEGA BASS	Mega Bass	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://remotecontrols.com/Sony/1658-859-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-CF15CPAD-1230.html