Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	SHIFT + CD·STB 3	Shift + 3	DISCO 5	5	TAPE 5	5
DISC SKIP	Disc Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media	CAR 6	6	TUNER 6	6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	JAZZ CLUB 7	7	AUX·HDD 7	7
SYSTEM POWER	System Power		Power	STADIUM 8	8	USB 8	8
	Play	SLOW	Play / Slow	SYMPHONY 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze	TV NEWS 10	10	HDMI·SAT 0	0
	Stop	HOLD	Stop / Hold	TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	11	11	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	12	12	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD DIRECT	CD Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	>12	>12	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SELECT 10	Select 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
P.FILE 1-5	P.File	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Up		Up
MOVIE 1	1	TV 1	1	EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BGM 2	2	DVD 2	2	VIDEO 1 /DAT	Video 1 / DAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
WM 3	3	CD·STB 3	3		Left		Left
POPS 4	4	VIDEO 4	4		Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Effect	Sound / Title		
Video 2	Shift + 4		
Down	Down		
Vol +	Vol +		
Function	Menu / Home		
Bass Boost	TV/Radio /		
Surround Mode	Shift + Eject / Surround		
Surround Level	Eject / Surround		
Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	3
System Power	Power
Tape	5
<< Deck A	<< / Tune-
<< Deck B	Shift + << /
< Deck A	Left
< Deck B	Shift + Left
Deck A >	Play / Slow
Deck B >	Shift + Play /
>> Deck A	>> / Tune+
>> Deck B	Shift + >> /
Stop Deck A	Stop / Hold
Stop Deck B	Shift + Stop /
Pause Deck A	Pause / Step / Freeze
Pause Deck B	Shift + Pause / Step /
O Deck A	OK
O Deck B	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Deck A	Rec / Rec Mode
Rec Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
Tuner	6
Phono	2
Video 1 / DAT	1
Video 2	4
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3	VIDEO 2	Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
SYSTEM POWER	System Power		Power	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TAPE	Tape	SHIFT + 5	Shift + 5	VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MOVIE 1	1	1	1				
BGM 2	2	2	2				
WM 3	3	3	3				
POPS 4	4	4	4				
DISCO 5	5	5	5				
CAR 6	6	6	6				
JAZZ CLUB 7	7	7	7				
STADIUM 8	8	8	8				
SYMPHONY 9	9	9	9				
TV NEWS 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TUNER	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6				
SHIFT	Shift	SMART	Smart / List				
PHONO	Phono	SHIFT + 2	Shift + 2				
VIDEO 1 /DAT	Video 1 / DAT	SHIFT + 1	Shift + 1				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CD	CD	SHIFT + 3 Shift + 3	VIDEO 1 /DAT	Video 1 / DAT	SHIFT + TV 1 Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power	Power	VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	+ VOL	Vol +	+ VOL Vol +
SELECT 10	Select 10	LIST SMART Smart / List	VOL −	Vol -	VOL − Vol -
P.FILE 1-5	P.File	MEDIA DISPLAY Display / Media			
MOVIE 1	1/Movie	TV 1 1			
BGM 2	2/BGM	DVD 2 2			
WM 3	3/WM	CD-STB 3 3			
POPS 4	4/POPS	VIDEO 4 4			
DISCO 5	5/Disco	TAPE 5 5			
CAR 6	6/CAR	TUNER 6 6			
JAZZ CLUB 7	7/Jazz Club	AUX-HDD 7 7			
STADIUM 8	8/Stadium	USB 8 8			
SYMPHONY 9	9/Symphony	BLUETOOTH 9 9			
TV NEWS 10	10/TV News	HDMI-SAT 0 0			
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6			
PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2 Shift + 2			