Mandis shop

Sony RMTAH101U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power	⏻	Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SW+	SW+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SW−	SW-	CH PAGE −	CH- / Page-
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOICE	Voice	LIST SMART	Smart / List
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
NIGHT	Night	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAIRING	Bluetooth/Pairin	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

https://remotecontrols.com/de/Sony/1059-1639-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-AH101U-14293.html