| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CD | 3 |
| TUNER | 6 |
| PHONO | 4 |
| TAPE1 / DAT | 1 |
| TAPE2 / MD | 2 |
| Tape 3 | 5 |
| Preset - | CH- / Page- |
| Preset - | << / Tune- |
| Preset + | CH+ / Page+ |
| Preset + | >> / Tune+ |
| AUX | 7 |
| Play CD | Play / Slow |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| Stop CD | Stop / Hold |
| I << CD | I << / Preset - |
| >>I CD | >>I / Preset + |
| D. Skip CD | Eject / Surround |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Play MD | Shift + Play / |
| Pause MD | Shift + Pause / Step / |
| Stop MD | Shift + Stop / |
| I << MD | Shift + I << / Preset - |
| >>I MD | Shift + >>I / Preset + |
| Rev. Play Tape Deck A | Left |
| Play Tape Deck A | Right |
| Stop Tape Deck A | OK |
| << Tape Deck | Down |
| >> Tape Deck | Up |
| Rev. Play Tape Deck B | Shift + Left |
| Play Tape Deck B | Shift + Right |
| Stop Tape Deck B | Shift + OK |
| << Tape Deck | Shift + Down |
| >> Tape Deck | Shift + Up |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CD | 3 |
| TUNER | 6 |
| PHONO | 4 |
| TAPE1 / DAT | 1 |
| TAPE2 / MD | 2 |
| Tape 3 | 5 |
| Preset - | CH- / Page- |
| Preset - | << / Tune- |
| Preset + | CH+ / Page+ |
| Preset + | >> / Tune+ |
| AUX | 7 |
| Play CD | Play / Slow |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| Stop CD | Stop / Hold |
| I << CD | I << / Preset - |
| >>I CD | >>I / Preset + |
| D. Skip CD | Eject / Surround |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Play MD | Shift + Play / |
| Pause MD | Shift + Pause / Step / |
| Stop MD | Shift + Stop / |
| I << MD | Shift + I << / Preset - |
| >>I MD | Shift + >>I / Preset + |
| Rev. Play Tape Deck A | Left |
| Play Tape Deck A | Right |
| Stop Tape Deck A | OK |
| << Tape Deck | Down |
| >> Tape Deck | Up |
| Rev. Play Tape Deck B | Shift + Left |
| Play Tape Deck B | Shift + Right |
| Stop Tape Deck B | Shift + OK |
| << Tape Deck | Shift + Down |
| >> Tape Deck | Shift + Up |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |