Mandis shop

Sony RMT-DS11

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TC Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Data Code	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Search Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	↑		Up
	Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	↓		Down
	<<	CH PAGE −	CH- / Page-
	>>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	x1/10	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	x1/3	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	x1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	x2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<</REW	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold