Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CLOCK SET	Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER SET	Timer Set	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMER CLEAR	Timer Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FRAME	II > Frame	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Search >>	PRESET+	>>I / Preset+
COUNTER RESET	Counter Reset	RETURN BACK	Back / Return
REW	<<I REW	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>I FF	TUNE+	>> / Tune+
COUNTER MEMORY	Counter	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv/ Vi deo	TV/ Radi o /	Vol -	Vol -
Power	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
Pr og+	CH+ / Page+		
4	4		
5	5		
6	6		
Pr og-	CH- / Page-		
7	7		
8	8		
9	9		
[ ]	Zoom / Si ze		
- / - -	Gui de / EPG / - / - -		
0	0		
Vol +	Vol +		