Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SHIFT	Shift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SELECT S10/M10/P.F	Select 10	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EFFECT	Effect	HOME MENU	Menu / Home
DBFB	DBFB	LIST SMART	Smart / List
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Video 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
<<	<< Deck A	TUNE-	<< / Tune-
<<	<< Deck B	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
<	< Deck A		Left
<	< Deck B	SHIFT +	Shift + Left
>	Deck A >		Right
>	Deck B >	SHIFT +	Shift + Right
>>	>> Deck A	TUNE+	>> / Tune+
>>	>> Deck B	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
■	Stop Deck A	HOLD	Stop / Hold
■	Stop Deck B	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
II	Pause Deck A	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
II	Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
O	Stop Rec Deck	OK	OK
O	Stop Rec Deck	SHIFT + OK	Shift + OK
●	Rec Deck A	REC MODE	Rec / Rec Mode
●	Rec Deck B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	CD	CD-STB 3	3
	Tape	TAPE 5	5
	Tuner	TUNER 6	6
	Phono	DVD 2	2
	Video 1	TV 1	1
	Video 2	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
SHIFT	Shift	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Phono	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Video 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Video 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Video 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
System Power	Power	+ VOL Vol +	+ VOL Vol +
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	VOL − Vol -	VOL − Vol -
SELECT S10/M10/P.F Select 10	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
1 1	TV 1 1		
2 2	DVD 2 2		
3 3	CD-STB 3 3		
4 4	VIDEO 4 4		
Phono	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
5 5	TAPE 5 5		
6 6	TUNER 6 6		
7 7	AUX-HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
10 10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Video 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		