Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD·STB 3	Shift + 3
DISC SKIP	Disc Skip	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SLEEP	Sleep	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SYSTEM POWER	System Power	⏻	Power
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P·FILE 1-5	P.File	+ CH PAGE	CH+ / Page+
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD·STB 3	3
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX·HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	HDMI·SAT 0	0
TUNER	Tuner	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
11	11	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
>12	>12	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
CD DIRECT	CD Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
EQ REC	EQ Rec	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SURROUND MODE	Surround Mode	SURROUND	Eject / Surround		
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List		
VIDEO 1 /DAT	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
◄	Left	◄	Left		
LEVEL	Surround Level	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
►	Right	►	Right		
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
BASS SYNTHE	Bass Boost	TITLE SOUND	Sound / Title		
▼	Down	▼	Down		
EFFECT	Effect	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<< Deck A	TUNE+	>> / Tune+
	>> Deck A	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop Deck A	HOLD	Stop / Hold
	< Deck A		Left
	Deck A >		Right
SYSTEM POWER	System Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Pause Deck A	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	O Deck A	SLOW	Play / Slow
	Rec Deck A	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<< Deck B	TUNE-	<< / Tune-
	>> Deck B	PRESET+	>>I / Preset+
	< Deck B	SHIFT +	Shift + Left
	Deck B >	SHIFT +	Shift + Right
	Stop Deck B	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Pause Deck B	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	O Deck B	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Rec Deck B	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
TUNER	Tuner	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P FILE 1-5	P. File	CH+ PAGE	CH+ / Page+
HALL	1/ Hall	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2/ Orchestra	DVD 2	2
THEATER 3	3/ Theater	CD-STB 3	3
SIMULATED 4	4/ Simulated	VIDEO 4	4
JAZZ CLUB 5	5/ Jazz Club	TAPE 5	5
GYM 6	6/ Gym	TUNER 6	6
DISCO 7	7/ Disco	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8/ BGM	USB 8	8
WM 9	9/ WM	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10/ Car	HDMI-SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media