Mandis shop

Sony RM-SX700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CONTINUE	Continue	SMART	Smart / List	10/0	10/0	0	0
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	ENTER	Enter	OK	OK
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY MODE	Display Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media	CHECK	Check	RETURN BACK	Back / Return
SACD/CD	SACD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIME/TEXT	Time/Text	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	A↔B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MULTI/2CH	Multi/2CH	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	LEVEL ADJ	Level ADJ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1	▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
2	2	DVD 2	2	II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
3	3	CD-STB 3	3	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4	I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
5	5	TAPE 5	5	▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
6	6	TUNER 6	6	◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
7	7	AUX-HDD 7	7	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
8	8	USB 8	8	INDEX ←	← Index	CH PAGE −	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	INDEX →	Index →	CH PAGE +	CH+ / Page+
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				

https://remotecontrols.de/Sony/10882-314-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SX700-147638.html